

# Bedienungsanleitung

Diese Schnellbefestigung ist eine wirkliche Alternative um den Rauchwarnmelder ohne Schrauben und Dübel zu befestigen. Sie können mit diesem magnetischen Montagesystem schnell und sauber angebracht werden.

## Befestigung

### Anbringen des Deckenelements

1. Das Bauelement für die Decke (ohne Magnete) muss an einer glatten Stelle platziert werden (s. Bedienungsanleitung Rauchwarnmelder). Entfernen Sie die Schutzfolie (a) und kleben Sie das Element an die Decke. Drücken Sie für mindestens 10 Sekunden leicht gegen das Befestigungselement (b). Bitte beachten Sie, dass die Platzierungsstelle stabil, trocken, staubfrei und nicht schmierig ist. Wenn der Magnet einmal befestigt wurde, kann er nicht mehr entfernt oder anders positioniert werden.

### Anbringen des Rauchwarnmelder-Elements

2. Das Rauchwarnmelder-Element (mit Magneten) wird auf der Basis des Rauchwarnmelders montiert. Entfernen Sie die Schutzfolie (a) und platzieren Sie das Element gegen die Basis. Drücken Sie für mindestens 10 Sekunden leicht auf das Element (c).

### Anbringen des Rauchwarnmelders an die Decke

3. Die Basis des Rauchwarnmelders kann leicht auf das Deckenelement platziert werden (d). Um den Rauchwarnmelder zu entfernen, bitte das Gerät nicht senkrecht herunterziehen, sondern seitlich von dem Deckenelement wegschieben.

### Zu Beachten

4. Nicht geeignet für Vinyl-Tapeten, Styropor, antihaft-Beschichtungen, silikonbeschichteten oder teflonbeschichteten Oberflächen. Bedingt geeignet für Rauchwarnmelder mit einem Durchmesser von weniger als 8 cm.



(a)



(b)



(c)



(d)