

Wireless In-Ear Headphones Item No. 07001387 User Manual 444 × 210mm (3x A5 double sided)

**Wireless In-Ear Kopfhörer
Stereo Kopfhörer
Art. Nr. 07001387
Bedienungsanleitung (DE)**



HEITECH PROMOTION GmbH
Jakob-Kaiser-Straße 12
47877 Willich, Germany
Tel.: +49(0)2154/470 26 661
info@heitech-promotion.de
www.heitech-promotion.de

Wichtige Sicherheitshinweise: Gehörschutz:

Um Hörschäden zu vermeiden, ist es wichtig, die Nutzungsdauer des Kopfhörers bei hoher Lautstärke zu begrenzen und die Lautstärke auf einen sicheren Wert einzustellen. Die sichere Hörzeit verkürzt sich mit steigender Lautstärke.



Beim Gebrauch Ihres Kopfhörer beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:
Hören Sie mit angemessener Lautstärke über einen angemessenen Zeitraum. Steigern Sie die Lautstärke nicht so stark, dass Umgebungsgeräusche nicht mehr wahrgenommen werden. In potenziell gefährlichen Situationen seien Sie vorsichtig oder schalten Sie das Kopfhörer vorübergehend aus. Übermäßiger Schalldruck durch Ohr- und Kopfhörer kann zu Gehörverlust führen. Die Nutzung von Ohrhörern in beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und kann in einigen Regionen gesetzlich untersagt sein. Vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen Ablenkungen durch Musik oder Telefonate im Straßenverkehr oder in an anderen potenziell gefährlichen Umgebungen.

Hier sind die Anweisungen bezüglich des sicheren Gebrauchs und der Pflege Ihres Kopfhörers:

- Setzen Sie den Kopfhörer keiner übermäßigen Hitze aus.
- Vermeiden Sie es, Ihren Kopfhörer fallen zu lassen.
- Schützen Sie den Kopfhörer vor Tropfen oder Spritzern.
- Tauchen Sie Ihre Kopfhörer nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermitteln.
- Falls eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein weiches Tuch, das gegebenenfalls leicht mit Wasser oder verdünnter milder Seife befeuchtet ist.
- Der integrierte Akku sollte keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Warnung:

Dieses Produkt enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr, wenn der Akku durchstoßen, beschädigt oder unsachgemäß verwendet wird. Die Batterie/ den Akku nicht zerlegen, zerdrücken, verbrennen oder kurzschließen. Setzen Sie die Batterie/den Akku niemals extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Von brennbaren Materialien und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Wenn eine Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen wird oder die Batterie/der Akku mechanisch zerdrückt oder zerschnitten wird, kann dies zu einer Explosion führen. Wenn eine Batterie in einer Umgebung mit hohen Temperaturen belassen wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen. Hohe oder niedrige Temperaturen, denen eine Batterie/ein Akku während des Gebrauchs ausgesetzt sein kann: 0-40 °C. Hohe oder niedrige Temperaturen, denen eine Batterie bei Lagerung oder Transport ausgesetzt sein kann: 0-50 °C. Eine Batterie, die niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen. Recyceln oder entsorgen Sie die Batterie/den Akku gemäß den Bundes-, Landes- und örtlichen Gesetzen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1/3

Hinweise zur Funktionsweise

- 1. Einschalten:** Wenn Sie die Kopfhörer aus der Ladebox nehmen, schalten sich die Kopfhörer automatisch ein. Alternativ halten Sie die linke und rechte Multifunktions-taste der Kopfhörer mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten.
- 2. Ausschalten:** Wenn Sie die Kopfhörer in die Ladebox legen, werden die Kopfhörer automatisch ausgeschaltet. Alternativ halten Sie die linke und rechte Multifunktions-taste der Kopfhörer mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten.
- 3. Wiedergabe/Pause:** Klicken Sie im Standby-Modus auf die linke oder rechte Multifunktions-taste der Kopfhörer, um Musik abzuspielen. Klicken Sie während der Wiedergabe auf die linke oder rechte Multifunktions-taste der Kopfhörer, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- 4. Titel wechseln:** Halten Sie während der Musikwiedergabe die linke Multifunktions-taste des Kopfhörers 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen leisen Piepton hören, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Halten Sie die rechte Multifunktions-taste des Kopfhörers 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen leisen Signalton hören, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5. Lautstärke leiser/ lauter**
Doppelklicken Sie auf die linke Multifunktions-taste des Kopfhörers, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen. Doppelklicken Sie auf die rechte Multifunktions-taste des Kopfhörers, um die Lautstärke schrittweise zu verringern.
- 6. Anrufe annehmen:** Wenn Sie einen Anruf annehmen möchten, klicken Sie auf die linke oder rechte Multifunktions-taste der Kopfhörer, um den Anruf anzunehmen.
- 7. Anruf beenden:** Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, klicken Sie auf die linke oder rechte Multifunktions-taste der Kopfhörer, um das Telefon aufzulegen.
- 8. Anruf ablehnen:** Wenn Sie einen Anruf ablehnen möchten, halten Sie die linke oder rechte Multifunktions-taste der Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen.
- 10. Wahlwiederholung:** Klicken Sie dreimal auf die Multifunktions-taste des linken Kopfhörers, während Sie sich im Standby-Modus befinden oder Musik abspielen, um den letzten ausgehenden Anruf in Ihrer Anrufliste erneut zu wählen.
- 11. Sprachassistent starten:** Klicken Sie dreimal auf die rechte Multifunktions-taste des Kopfhörers, um den Sprachassistenten Ihres Mobiltelefons zu starten.
- 12. Anzeige bei niedrigem Akkustand:** Wenn der Akku des Kopfhörers schwach ist, ertönt alle 30 Sekunden ein Batteriesignalton, bis der Kopfhörer ausgeschaltet wird.

Verbinden der Kopfhörer (Pairing)

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox oder halten Sie die linke und rechte Kopfhörer-Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Das Pairing zwischen linkem und rechtem Ohrhörer startet automatisch und wird akustisch mit einem „Verbunden“ bestätigt.
2. Starten Sie die Einstellungen für drahtlose Verbindungen Ihres Gerätes (Smartphone, Tablet oder andere) und suchen Sie nach verfügbaren drahtlosen Verbindungen. Wählen Sie das Gerät „Heitech A6S“ aus. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, das Pairing zwischen Ihrem Gerät und dem „Heitech A6S“ Gerät zu bestätigen. Bitte bestätigen Sie das Pairing. Das erfolgreiche Pairing wird mit einem hörbaren „Connected“ bestätigt.

2/3

Produktübersicht



Auflade Vorgang

1. Stecken Sie das Typ-C-Ladekabel in den Typ-C-Anschluss der Ladebox und verbinden Sie das Ladekabel mit einem Ladegerät. Die Ladebox des Kopfhörers wird nun aufgeladen. Die Ladestatusanzeige beginnt nun zu blinken. Je nach Ladestatus der Ladebox blinkt eine der vier Leuchten. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört das Blinken auf.
2. Legen Sie die Kopfhörer zum automatischen Aufladen in die Ladebox. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED des Headsets rot auf. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Akkulaufzeit kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen kürzer sein.

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass der Stereo-Kopfhörer „07001387“ der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.heitech-promotion.de/zertifikate> => 07001387

Technische Daten:

Wireless Version 5.3	Frequenzbereich: 2402Mhz-2480Mhz
Lithium-Polymer Akku	Empfindlichkeit: -42db ±2
Kopfhörer 30mAh/3.7V	Lautsprecher-Durchmesser: 8 mm
Ladecase 200mAh/3.7V	Impedanz: 16Ω
Eingangsspannung Ladebox DC 5V/ max.5m	Maße: 62 x 42 x 27 mm
ALadezeit Kopfhörer: ca. 50 Minuten	Gewicht: 32 g
Ladecase: ca. 90 Minuten	

Zeichenerklärungen	
	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.
	Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es einen integrierten Akku gemäß der EU-Richtlinie 2013/56/EU enthält. Der Akku sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es wird empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Heitech-Servicezentrum zu bringen, um den Akku sicher entfernen zu lassen. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien/Akkus hilft, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren.

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden. Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung.

Ver. 20240123

3/3

**Wireless In-Ear
Headphones
Item No. 07001387
User Manual (GB)**



HEITECH PROMOTION GmbH
Jakob-Kaiser-Straße 12
47877 Willich, Germany
Tel.: +49(0)2154/470 26 661
info@heitech-promotion.de
www.heitech-promotion.de

Important Safety Instructions:

Hearing Protection:

to prevent hearing damage, it is crucial to limit the usage duration of the headset at high volume and adjust the volume to a safe level. The safe listening time decreases as the volume increases.



When using your headset, please observe the following recommendations:

Listen at a reasonable volume for a reasonable duration. Avoid continuously raising the volume to adapt to your hearing. Do not increase the volume so much that ambient noises are no longer perceived. Be cautious or temporarily turn off the headset in potentially hazardous situations. Excessive sound pressure from earphones and headphones can lead to hearing loss. The use of earphones in both ears while driving is not recommended and may be legally prohibited in some regions. For safety reasons, avoid distractions from music or phone calls while driving or in other potentially hazardous environments.

Here are the instructions regarding the safe use and care of your headphones:

- Avoid exposing the headphones to excessive heat.
- Prevent dropping your headphones.
- Protect the headphones from drops or splashes.
- Do not immerse your headset in water.
- Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasives.
- If cleaning is necessary, use a soft cloth, possibly slightly dampened with water or diluted mild soap.
- The integrated battery should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire, or similar conditions.

Warning:

This product contains non-replaceable batteries. There is a risk of fire and injury if the battery is pierced, damaged, or improperly used. Do not disassemble, crush, burn, or short-circuit the battery. Never expose the battery to extreme temperatures or moisture. Keep it away from flammable materials and direct sunlight.

Throwing a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting the battery, can lead to an explosion. Leaving a battery in an environment with high temperatures can also result in an explosion or the release of flammable liquids or gases. Temperatures to which a battery may be exposed during use: 0-40 °C. Temperatures to which a battery may be exposed during storage or transport: 0-50 °C. A battery exposed to low air pressure can lead to an explosion or the release of flammable liquids or gases.

Recycle or dispose of the battery in accordance with federal, state, and local laws. Keep this manual for future reference.

1/3

Instructions for Operation

1. Power On:

When you take the headphones out of the charging case, they will turn on automatically. Alternatively, press and hold the left and right multifunction buttons on the headphones for at least 3 seconds to turn them on.

2. Power Off:

Placing the headphones back into the charging case will automatically turn them off. Alternatively, press and hold the left and right multifunction buttons on the headphones for at least 5 seconds to turn them off.

3. Play/Pause:

In standby mode, click the left or right multifunction button on the headphones to play music. Click the left or right multifunction button during playback to pause.

4. Track Change:

During music playback, hold down the left multifunction button of the headphones for 2 seconds until you hear a soft beep to go to the previous track. Hold down the right multifunction button of the headphones for 2 seconds until you hear a soft beep to go to the next track.

5. Volume Up/Down:

Double-click the left multifunction button of the headphones to increase the volume gradually. Double-click the right multifunction button of the headphones to decrease the volume gradually.

6. Answer Calls:

To answer a call, click on the left or right multifunction button of the headphones.

7. End Call:

To end a call, click on the left or right multifunction button of the headphones.

8. Reject Call:

To reject a call, press and hold the left or right multifunction button of the headphones for 2 seconds.

9. Redial:

Triple-click the left multifunction button of the headphones while in standby mode or during music playback to redial the last outgoing call in your call log.

10. Activate Voice Assistant:

Triple-click the right multifunction button of the headphones to activate the voice assistant on your mobile phone.

11. Low Battery Warning:

If the headphone battery is low, a battery warning sound will play every 30 seconds until the headphones are turned off.

Pairing the Headphones

1.Power On and Pair:


Take the headphones out of the charging case or press and hold the left and right headphone multifunction button for 3 seconds to turn them on. Pairing between the left and right earphones will start automatically and will be confirmed audibly with a "Connected" message.

2. Device Pairing:

Open the wireless connections settings on your device (smartphone, tablet, or other). Search for available wireless connections and select the device named "Heitech A6S". You may be prompted to confirm the pairing between your device and the "Heitech A6S" device. Please confirm the pairing.

2/3

Product overview



Successful pairing will be confirmed with an audible "Connected" message.

Charging Process

1. Connect the Charging Cable:

Insert the Type-C charging cable into the Type-C port of the charging case. Connect the charging cable to a charger. The headphone charging case will now start charging. The charge status indicator will begin blinking. Depending on the charging status of the case, one of the four lights will blink. The blinking will stop when the battery is fully charged.

2. Automatic Charging:

Place the headphones in the charging case for automatic charging. During the charging process, the LED on the headset will illuminate in red. The LED will go off once the battery is fully charged.

Precautions: The battery life may be shorter in high or low temperatures.

Conformity Declaration

We hereby declare that the stereo headphones '07001388' comply with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:
<http://www.heitech-promotion.de/zertifikate> => 07001388

Technical data:

Wireless version 5.3	Frequency range: 2402Mhz-2480Mhz
Lithium polymer battery	Sensitivity: -42db ±2
Headphones 30mAh/3.7V	Speaker Diameter: 8mm
Charging case 200mAh/3.7V	Impedance: 16Ω
Input voltage for charging box DC 5V/max.5mA	Dimensions: 62 x 42 x 27 mm
Charging time for headphones: approx. 50 minutes	Weight: 32g
Charging case: approx. 90 minutes	

Symbol Explanations	
	The product complies with the product-specific European directives in force.
	When the device has reached the end of its life, please dispose of it properly. Do not throw it in household waste; instead, take it to a collection point for electrical and electronic equipment.
	The symbol on the product indicates that it contains a built-in battery in accordance with EU Directive 2013/56/EU. The battery should not be disposed of in normal household waste. It is recommended to take the product to an official collection point or a Heitech service center to ensure the safe removal of the battery. Proper disposal of old devices and batteries/accumulators helps minimize negative impacts on the environment and human health.

Please ensure, in the interest of environmental protection, the proper recycling of packaging materials. Packaging materials are raw materials and can be recycled. Your local administration can provide you with addresses and opening hours of collection points.

3/3